

# DAISY-Player

## Worauf zu achten ist

### ■ Bedienung

Alle Geräte sind mit einer Sprachausgabe ausgestattet, die bei der Bedienung unterstützt und z.B. nach Tastendruck Rückmeldung gibt. Unterschiede gibt es in der Ausführlichkeit der Meldungen.

Generell sind DAISY-Player einfach zu bedienen. Für Personen mit motorischen Einschränkungen sind Tischgeräte mit wenigen, großen, gut fühl- und unterscheidbaren Tasten zu empfehlen.

Player mit einer Nummerntastatur ermöglichen die schnelle und direkte Eingabe von Lesezeichen, Seitenzahlen usw. Allerdings wird die Bedienung durch die zahlreichen Tasten evtl. etwas schwieriger.

### ■ Navigation in Hörbüchern

DAISY-Player bieten in der Regel umfassende Navigationsmöglichkeiten in Hörbüchern oder anderen DAISY-Dokumenten: Hierzu gehören:

- Eine Überschriftenliste, von der aus man zu den einzelnen Überschriften springen kann. Wichtig ist hierbei auch die Ansage unterschiedlicher Hierarchieebenen.
- Das satz- bzw. phrasenweise Navigieren
- Die Möglichkeit, Lesezeichen zu setzen. Bei manchen Playern kann der Hörer zudem eigene Kommentare zu Buchstellen aufsprechen.
- Die Fortsetzen-/Resume-Funktion, um das Buch wieder an der Stelle starten zu können, an der man zuletzt aufgehört hat.

Welche Navigationsmöglichkeiten es gibt, hängt aber nicht nur von dem DAISY-Player, sondern auch von dem DAISY-Buch ab. Denn anzuspringende Stellen, z.B. Absätze, müssen im Hörbuch auch als solche gekennzeichnet sein.

### ■ Ausstattung

In der Regel werden DAISY-Player mit einem Netzteil und Akkus geliefert. Die Akkulaufzeiten reichen je nach Player von ca. 5 - 15 Stunden. Alle Player sind mit einem Anschluss für Kopfhörer versehen, bei einigen Geräten gehört auch ein Ohrhörer zum Lieferumfang.

## ■ **Aufnahmen erstellen**

Mit einigen DAISY-Playern kann man auch selbst Aufnahmen erstellen. Hierbei gibt es Unterschiede: mit manchen Playern kann man Sprachnotizen aufnehmen, andere bieten die Möglichkeit MP-3 Dateien zu erzeugen und wieder andere erlauben gar das Erstellen von DAISY-Büchern.

## ■ **Weitere Funktionen**

Häufig bieten die Abspielgeräte zusätzliche Funktionen, wie Einschlafmodus, Abschaltautomatik, Wecker usw. Einige Player bieten auch die Möglichkeit Sprachnotizen zu erstellen (Diktierfunktion) oder eine Text-to-Speech-Funktion zum Vorlesen von Dokumenten.

## ■ **Finanzierung**

DAISY-Player kosten zwischen 300 und 900 Euro. Laut Angaben einiger Anbieter können die Geräte auch von der Krankenkasse finanziert werden – der Regelfall ist dies aber nicht.